
Inhoudsopgave

Voorwoord	7
Nieuwsbrief	7
Introductie Visual Steps™	8
Wat heeft u nodig?	8
Hoe werkt u met dit boek?	9
De website bij het boek	10
Toets uw kennis	10
Voor docenten	10
De schermafbeeldingen	11

1. De Samsung Galaxy telefoon	13
1.1 De simkaart plaatsen	14
1.2 De telefoon aanzetten of ontgrendelen	15
1.3 Vergrendelde simkaart	17
1.4 De Samsung Galaxy telefoon instellen	17
1.5 De belangrijkste onderdelen van een Samsung Galaxy telefoon	27
1.6 Basishandelingen met de Samsung Galaxy telefoon	30
1.7 Werken met het schermtoetsenbord	33
1.8 Controleren op updates	38
1.9 Verbinding met internet maken via Wi-Fi	40
1.10 Verbinding met internet maken via het mobiele netwerk	42
1.11 Een Google-account maken	44
1.12 De telefoon vergrendelen of uitzetten	52
1.13 Achtergrondinformatie	54
1.14 Tips	57

2. Bellen	63
2.1 Iemand bellen	64
2.2 Een oproep beantwoorden	66
2.3 Een andere beltoon kiezen	67
2.4 Contactpersoon toevoegen	69
2.5 Contactpersoon bewerken	73
2.6 Contactpersoon bellen	74
2.7 Achtergrondinformatie	75
2.8 Tips	76

3. Sms en WhatsApp	83
3.1 Een bericht sturen	84
3.2 Bericht ontvangen	86
3.3 Bericht wissen	87
3.4 WhatsApp gebruiken	89
3.5 Achtergrondinformatie	95
3.6 Tips	96

4. Mailen met uw Samsung telefoon	99
4.1 <i>E-mail</i> openen en e-mailaccount toevoegen	100
4.2 Een e-mail versturen	101
4.3 Een e-mail ontvangen	105
4.4 Een e-mail verwijderen	106
4.5 Achtergrondinformatie	108
4.6 Tips	109
5. Surfen op internet	117
5.1 De app <i>Internet</i> openen	118
5.2 Een webpagina openen	118
5.3 Inzoomen en uitzoomen	120
5.4 Scrollen	122
5.5 Koppeling op een webpagina openen	123
5.6 Koppeling openen in een nieuw tabblad	124
5.7 Naar vorige of volgende pagina	126
5.8 Favoriet toevoegen	126
5.9 Zoeken	127
5.10 Wisselen tussen recent gebruikte apps	129
5.11 Achtergrondinformatie	133
5.12 Tips	134
6. De standaard apps op uw Samsung telefoon	139
6.1 De agenda <i>S Planner</i>	140
6.2 Gebeurtenis toevoegen	141
6.3 Gebeurtenis bewerken of verwijderen	144
6.4 <i>Maps</i>	145
6.5 Locatie zoeken	146
6.6 Een route plannen	148
6.7 <i>Street View</i> gebruiken	150
6.8 Zoeken	152
6.9 De app <i>Mijn bestanden</i>	153
6.10 Apps uitschakelen	157
6.11 Achtergrondinformatie	159
6.12 Tips	160
7. Apps downloaden en beheren	171
7.1 Een gratis app downloaden	172
7.2 Een betaalde app downloaden	175
7.3 Apps beheren	180
7.4 App verwijderen	184
7.5 Achtergrondinformatie	186
7.6 Tips	187

8. Foto's en video	189
8.1 Foto's maken	190
8.2 Filmen	192
8.3 Foto's bekijken en ordenen in de app <i>Galerij</i>	193
8.4 Album maken	196
8.5 Diavoorstelling bekijken	199
8.6 Foto e-mailen	200
8.7 Foto's en video's kopiëren naar de computer	203
8.8 Opgenomen video afspelen	205
8.9 Achtergrondinformatie	207
8.10 Tips	208
9. Muziek	213
9.1 Muziek kopiëren naar uw telefoon	214
9.2 Muziek afspelen	216
9.3 Afspeellijst maken	220
9.4 Achtergrondinformatie	224
9.5 Tips	225
Bijlagen	
A. Hoe doe ik dat ook alweer?	227
B. Index	230

Hoe werkt u met dit boek?

Dit boek is geschreven volgens de Visual Steps™-methode. De werkwijze is eenvoudig: u legt het boek naast uw Samsung telefoon en voert alle opdrachten stap voor stap direct op uw toestel uit. Door de duidelijke instructies en de vele schermabeeldingen weet u precies wat u moet doen. Door de opdrachten direct uit te voeren, leert u het snelste werken met de Samsung telefoon.

In dit Visual Steps™-boek ziet u verschillende tekens. Die betekenen het volgende:

Handelingen

Dit zijn de tekens die een handeling aangeven:

	De wijsvinger geeft aan dat u iets op het scherm van de telefoon moet doen, bijvoorbeeld ergens op tikken of een tekst typen.
	Het toetsenbord betekent dat u iets moet typen op het toetsenbord van de telefoon of de pc.
	De muis geeft aan dat u op de pc iets met de muis moet doen.
	De hand geeft aan dat u hier iets anders moet doen, bijvoorbeeld de telefoon draaien of uitzetten. Ook wordt de hand gebruikt bij een serie handelingen die u al eerder heeft geleerd.

Naast deze handelingen wordt op sommige momenten extra hulp gegeven om met succes dit boek door te werken.

Hulp

Extra hulp vindt u bij deze tekens:

	De pijl waarschuwt u voor iets.
	Bij de pleister vindt u hulp mocht er iets fout zijn gegaan.
	Weet u niet meer hoe u een handeling uitvoert? Dan kunt u dit met behulp van de cijfers achter deze voetstapjes opzoeken achter in het boek in de bijlage <i>Hoe doe ik dat ook alweer?</i>

In aparte kaders vindt u algemene informatie en tips over de telefoon.

Extra informatie

De kaders zijn aangeduid met de volgende tekens:

	Bij het boek vindt u extra achtergrondinformatie die u op uw gemak kunt doorlezen. Deze extra informatie is echter niet noodzakelijk om het boek door te kunnen werken.
	Bij een lamp vindt u een extra tip voor het gebruik van de telefoon.

6. De standaard apps op uw Samsung telefoon



Naast de apps *Telefoon*, *Berichten*, *E-mail* en *Internet* staat er nog een aantal andere standaard apps op uw telefoon. De app *S Planner* is de digitale agenda van uw Samsung telefoon. In deze agenda kunt u afspraken (gebeurtenissen) toevoegen, bewerken en verwijderen.

In de app *Maps* zoekt u adressen en bekende locaties op. Deze locaties kunt u op een gewone kaart of op een satellietfoto bekijken. Bij veel locaties is het ook mogelijk om *Google Street View* te openen. Dan lijkt het alsof u zelf op de locatie staat. Als u de gewenste locatie gevonden heeft, kunt u ook een route uitstippelen.

Er zit ook een zoekfunctie op uw Samsung telefoon. Daarmee kunt u zoeken in alle apps, contacten, berichten en muziek die op uw Samsung telefoon staan.

In dit hoofdstuk leert u:

- een gebeurtenis toevoegen in de app *S Planner*;
- een gebeurtenis bewerken en verwijderen;
- uw huidige locatie bepalen in de app *Maps*;
- lagen gebruiken;
- een locatie zoeken en een route uitstippelen;
- zoeken met de app *Google*;
- bestanden downloaden en terugvinden;
- apps uitschakelen.



Let op!

Mogelijk ziet u tijdens het werken met uw telefoon schermen en vensters die informatie geven over de werking van bijvoorbeeld een app of het toetsenbord.

U kunt deze dan lezen en vervolgens tikt u op **OK** of op **LATER**.


6.1 De agenda S Planner

S Planner is de agenda op uw telefoon. Zo opent u deze app:



De agenda wordt geopend met de weergave van de huidige maand.

Als u een andere datum heeft geselecteerd dan de huidige dag, gaat u met de knop **VANDAAG** snel weer terug naar uw afspraken van vandaag:




U kunt de weergave wijzigen per dag, week, maand en jaar. U wijzigt de weergave van uw agenda naar weergave per week:

Linksboven in het scherm:

Tik op

Mogelijk ziet u of **WEERGEVEN**.

Tik op **Week**



U voegt een naam voor de gebeurtenis toe:

 **Typ een naam,**
bijvoorbeeld: Dansles

U past de begintijd van de gebeurtenis aan:

 **Tik op de begintijd**

ANNULEER **OPSLAAN**

Dansles

🕒 Hele dag ☐

WO 22 FEB. 2017 > WO 22 FEB. 2017

14:00 > 15:00

De tijd past u als volgt aan:

 **Tik op het uur,**
bijvoorbeeld 14

14 : 00

ANNULEER **GEREED**

 **Typ de begintijd:** 19

De minuten worden in dit voorbeeld niet gewijzigd. Als de begintijd klopt:

 **Tik op** **GEREED**

Mogelijk ziet u **Ger.** en **INSTELLEN**.

ANNULEER **OPSLAAN**

START > **EINDE**

wo 22 feb. 2017, 19:00

19 : 00


ANNULEER **GEREED**

De eindtijd is automatisch verplaatst naar 20.00 uur:

Als een gebeurtenis de hele dag duurt, sleept u het schuifje  bij **Hele dag** naar rechts, of u moet een vinkje  tikken.

Hier kunt u instellen of en met welke frequentie de gebeurtenis herhaald wordt. Bijvoorbeeld elke week of elke maand.

Standaard krijgt u tien minuten voor de gebeurtenis een melding te zien. U past dit aan door te tikken op . Wilt u geen melding zien, tik dan op .



The screenshot shows the 'Dansles' event editing screen. At the top are 'ANNULEER' and 'OPSLAAN' buttons. Below is the event title 'Dansles' with a palette icon. A toggle switch for 'Hele dag' is on the right. The date is 'WO 22 FEB. 2017' and the time range is '19:00' to '20:00'. Below this is the email 'visualsteps@gmail.com'. A notification setting shows '10 min. van tevoren, Melding' with minus and plus icons. A location field 'Plaats' has a 'KAART' button. At the bottom is a navigation bar with icons for 'Herhalen', 'Genodigden', 'Notities', 'Privacy', and 'Tijdzone'.



Tip

Juiste begintijd

Als u een gebeurtenis toevoegt door meteen op het juiste tijdvak te tikken, is de begintijd meteen goed ingesteld.

U voegt een locatie voor de gebeurtenis toe:

 **Tik op** **Plaats** of **Locatie**




Typ een locatie, bijvoorbeeld:
Dansschool

Als u alle gegevens voor de gebeurtenis heeft ingevoerd:



Tik op **OPSLAAN**



This screenshot is similar to the previous one but shows the location 'Dansschool' entered in the 'Plaats' field. The 'OPSLAAN' button is highlighted with a line from the instruction. The bottom of the screen shows a numeric keypad with digits 1 through 0.